

Happy Ice Cream!

取扱い説明書

この度は、お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱い説明をよくお読みの上、正しく使用してください。
お読みになった後は、必ず保管してください。



▲お取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- ぶつかけたり落としたりすると、傷が付いたりへこむことがありますのでご使用の際はご注意ください。また、変形した状態での使用は怪我の原因となりますのでお避けください。
- 積み重ねての保管は傷が付く場合がありますのでお避けください。
- 煮沸や直火にかけることはお避けください。カップ空間部分の空気が膨張して危険です。
- コンロ等の火のそばに置かないでください。
- オープンレンジでの使用は、変色や火傷の原因となりますのでお避けください。
- 電子レンジでのご使用は、お避けください。火花が飛んで電子レンジの故障や火災の原因となります。
- 食器洗浄機や食器乾燥機のご使用はお避けください。変形や破損の原因になります。
- 長時間内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- アレルギー反応がでた場合、直ちにご使用を中止してください。

▲お手入れ方法

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い水気を拭き取ってください。
- ご使用後は、食器用洗剤を付けて、柔らかいスポンジ等で十分に洗い、よく乾燥させてから湿気のない場所で保管してください。
- クレンザー、金属タワシ類のご使用はお避けください。表面に傷がついたり、変色や脱色の原因となります。傷が付いた場合の修理はできませんので、ご注意ください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はお避けください。腐食発生の原因となります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因となります。

材料の種類：カップホルダー

ステンレス鋼 (クロム 18%・ニッケル 8%)

アイスクリームスプーン

ステンレス鋼 (クロム 18%・ニッケル 18%)

日本製

SUS
gallery

お問い合わせ

株式会社セブン・セブン東京営業部

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-8-2 銀座ブルミエビル 7F

Tel: 03-5579-9261 Fax: 03-5579-9262

HP: <http://www.susgallery.jp>

E-mail: customer@susgallery.jp

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

製造元

〒959-1280 新潟県燕市花見 300 番地

Tel: 0256-62-4117(代) Fax: 0256-62-4120

HP: <http://www.sevenseven77.com>