



TITANESS Tumbler / TITANESS Bar シリーズ取扱説明書

この度は、お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。  
お読みになった後は、必ず保管してください。

## ▲お取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 熱い飲み物を入れて飲む場合は、やけどにご注意ください。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。  
(けがや保温・保冷不良の原因になります。)
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。  
(やけどや故障、変色の原因になります。)
- オープンレンジでのご使用は、変色や火傷の原因となりますのでお避けください。
- 電子レンジでのご使用はお避けください。  
(本体は金属製のため、スパークして電子レンジの故障や火災の原因となります。)
- 食器洗浄機や食器乾燥機のご使用は変形や傷の原因となりますのでお避けください。
- 長時間内容を放置しないでください。(腐食発生や変色の原因になります。)
- 不安定な場所に置かないでください。  
(転倒して飲み物がこぼれ、火傷やものを汚す原因になります。)
- 改造・分解・修理は故障の原因となりますので、絶対にしないでください。  
【不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。】
- アレルギー反応がでた場合、直ちにご使用をお止めください。

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。(火傷やけがの原因になります。)
- 本体表面の金属の焼き物を想わせるような凹凸感や手触りの質感は、真空炉内での条件付けによって生まれます。まれにざらつきなどが強く出ることがあります。
- 本体上端部分で内容器と外容器が溶接接合されていますので、内部の 温度が飲み口から外部に伝わり、特に湿度が高い環境においては、空気中の水分量が多い為、冷たいお飲み物を飲み口付近までいれると伝わった温度により空気が冷やされ気体が液体に変化し、飲み口から 5~15mm の部分で結露が起こる場合があります。
- 表面に口紅や手垢など油分を含んだ汚れ等がついてしまった際、変色したように見える場合がありますが、これは変色ではなく、汚れの付着によるものです。汚れがついてしまった場合は、お手入れ方法に記載しております方法に従って洗浄してください。

## ▲お手入れ方法

- 最初に使用する時は食器用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってからご使用ください。
- ご使用後は、食器用中性洗剤を付けて柔らかいスポンジ等で十分に洗い、よく乾燥させてから湿気のない場所で保管してください。
- 煮沸はしないでください。(故障の原因になります。)

- お手入れの際、クレンザー、メラミンスポンジ、金属タワシ類などのご使用はお避けください。(表面に傷がついたり、変色や脱色の原因になります。)
- 汚れがひどくて落ちない場合は、下記の方法で台所用漂白剤を使用してください。  
漂白剤使用の際は、使用方法を確認し、記載された注意事項を守ってご使用下さい。  
内側の汚れの場合：容器内に水をいっぱい張り、塩素系の台所用漂白剤を数滴たらして、一定時間(目安：30分~半日程) 浸け置きした後、通常のお手入れ方法にて十分に洗い、よく乾燥させてください。  
外側の汚れの場合：洗い桶やボール等の別容器に水をはり、塩素系の台所用漂白剤を数滴たらして、一定時間(目安：30分~半日程) 浸け置きした後通常のお手入れ方法にて十分に洗い、よく乾燥させてください。  
注意事項：必ず塩素系漂白剤を使用してください。酸素系漂白剤は変色や脱色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

- 口紅等の油分を含む汚れが付着した際は、市販のクレンジングオイルを手に取り、汚れ部分にやさしく馴染ませてから通常のお手入れ方法にて洗浄を行って下さい。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。食器棚等の匂い移りを防ぐ意味で口元を上にして保管することをお勧め致します。

材料の種類：(本体) 内側：チタン 外側：チタン

日本製

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じた時や製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

(株)セブン・セブン東京営業部

【SUSgallery 事業部】

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-8-2

銀座プルミエビル 7F

TEL:03-5579-9261 FAX:03-5579-9262

E-mail:customer@susgallery.jp

HP: http://www.susgallery.jp

受付時間：9:00~12:00/13:00~18:00

(土日・祝日を除く)

製造元

株式会社セブン・セブン

〒959-1280 新潟県燕市花見 300 番地

TEL:0256-62-4117 FAX:0256-62-4120

HP:http://www.sevenseven77.com

